

F Manuel d'utilisation Masterlog 4 « Version 2 »

(A partir du 11 mars 2008)







Worldwide Refrigeration

GUIDE D'UTILISATION MASTERLOG 4 « Version 2 »

Les paramètres par défaut de la régulation MASTERLOG 4 (bn1) sont fixés pour un fonctionnement avec des évaporateurs avec un dégivrage à air en froid positif. Pour un fonctionnement différent, vous pouvez sélectionner les programmes suivants :

'bn1' = froid positif avec dégivrage à air

'bn2' = froid positif avec dégivrage électrique

'bn3' = froid négatif avec dégivrage électrique

'bn4' = froid positif réfrigération climatique avec dégivrage à air

'bn5' = 'bn2' avec 2 évaporateurs

'bn6' = 'bn3' avec 2 évaporateurs

« NE PAS UTILISER 'bn0' »

Pour sélectionner ces programmes, suivre la procédure suivante :

- 1. Mettre la Masterlog4 hors tension.
- 2. Remettre la Masterlog4 sous tension en appuyant <u>simultanément</u> sur la touche « prg » jusqu'à apparition de la valeur 'bn0'.
- 3. Sélectionner le programme souhaité avec les touches « curseur haut » et « curseur bas »
- 4. Appuyer sur « set » pour confirmer votre choix.

Touche « set »



Touche « prg »



Touches « curseur haut/bas »






ATTENTION:

- Les paramètres liés au dégivrage ['dl' : intervalle entre 2 dégivrages, 'dT' : température de fin de dégivrage (électrique) et 'dP' : durée maximale de dégivrage] ont une valeur réglée d'usine. Suivant l'utilisation de la chambre froide ces paramètres devront être modifiés pour avoir un dégivrage correct de l'évaporateur.
- Pour réaliser un dégivrage manuel appuyer sur la touche
- «dégivrage» pendant plus de 5 sec.
- Les relais de la MASTERLOG 4 sont des contacts « libre de potentiel ». Pour alimenter ces contacts, vous devez impérativement effectuer les connections entre les bornes 1, 4, 7 et 10 et Aux. 13 et 16 si nécessaire (voir schéma électrique joint avec les produits).
 - La MASTERLOG 4 possède trois entrées configurables (bornes 22/23, 24/25 et 26/27). L'entrée n°1 (bornes 22 et 23) peut être paramétrée comme une alarme externe provenant du groupe (paramètre A4=1, sauf application 2 Evaporateurs). Certains groupes possèdent un 'contact défaut' en standard (voir schéma électrique).
 - Nous vous conseillons de connecter cette alarme sur la MASTERLOG 4.
 - ➢ Si le clavier est verrouillé, modifier le paramètre H2 (H2 = 1).
 IMPORTANT : les paramètres, Standards ou modifiés, sont sauvegardés lors des coupures électriques.
 Lors d'un changement de programme, ces valeurs sont réinitialisées en conformité avec le tableau des paramètres de base.

1- Câblage



Position des sondes: 18 - 19 Sonde de régulation ambiante (PROBE 1)

20 - 21 Sonde de fin de dégivrage (PROBE 2)

Position des entrées 22 - 23 Entrée digitale 1 (DI 1) - Paramètre A4

digitales: 24 - 25 Entrée digitale 2 (DI 2) - Paramètre A5

26 - 27 Entrée digitale 3 (DI 3) - Paramètre A9

Auxiliaires: 13 - 14 AUX 1 – Paramètre H1

16 - 17 AUX 2 - Paramètre H5

<u>Câblage RS485:</u> 28 GND

29 TX/RX+ 30 TX/RX-

Caractéristiques des relais: voir Chapitre 8 . Caractéristiques Techniques

R1 = 30A


R2 = 16A

R3 = 8A

R4 = 8A

R5 = 16A


2 - Afficheur



Symboles	Couleur	Signification avec le symbole allumé fixe	Signification avec le symbole clignotant
0	Ambré	Compresseur en fonctionnement	Compresseur en attente de démarrage
%	Ambré	Ventilateur Condenseur en fonctionnement	Ventilateur Condenseur en attente de démarrage
***	Ambré	En cours de dégivrage	Ventilateur Condenseur en attente de démarrage
aux	Ambré	Sortie auxiliaire paramétrée comme sortie AUX	Fonction blocage éléments chauffants activée au démarrage
(Option)	Jaune	Au moins 1 dégivrage temps réel programmé	
A	Rouge	Alarme extérieure retardée	Alarme présente ou alarme sur l'entrée digitale immédiate ou retardée
\$	Rouge		Mauvais fonctionnement (ex. sonde déconnectée)
-	Ambré	Sortie auxiliaire paramétrée comme chauffage	Fonction blocage éléments chauffants activée au démarrage
***	Ambré	Activation du cycle continu	Cycle continu ne peut pas être activé
HACCP (option)	Rouge	Fonction HACCP activé	Nouvelle alarme HACCP mémorisée

3 - Paramètres:


3-1 . Accès aux paramètres :



Accès à tous les paramètres											
set prg		(**) (**)		set							
Appuyer sur PRG et SET simultanément durant 5secondes	simultanément durant l'afficheur Avec les flèches sélectionner "22"										

Enregistrer les paramètres	Ne pas enregistrer les paramètres	Acquitter une alarme	Dégivrage manuel
prg		prg	****
Appuyer sur PRG pendant 5 secondes	N'appuyer sur aucune touche pendant 60 secondes jusqu'au retour de l'affichage de température	Appuyer sur PRG	Appuyer sur DEF durant 5 secondes

3-2 . Rotation du menu de la liste de paramètre



^{&#}x27;Set' = pour entrer ou sortir d'un paramètre

^{&#}x27;Set' = pour entrer dans un bloc

^{&#}x27;Prg' = pour sortir d'un bloc

4 - Liste des paramètres:

Les paramètres peuvent varier selon le modèle de MD33



Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max	Bn 1	Bn 2	Bn 3	Bn 4	Bn 5	Bn 6
/2	Ralentissement mesure de la sonde 1=réponse immédiate 15=réponse ralentie	-	1	15	4	4	4	4	4	4
/3	Ralentissement affichage sonde 0=lent 15=rapide	-	0	15	0	0	0	0	0	0
/4	Sonde virtuelle (entre sonde 1 et sonde 2) 0=Régulation sur sonde 1 50=moyenne entre sonde 1 et la sonde 2 100=Régulation sur la sonde 2	-	0	100	0	0	0	0	0	0
/5	Sélection °C ou °F 0=°c 1=°F	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
/6	Affichage du Point décimal 0=oui 1=non	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
/tI	Sélection de la sonde à afficher sur le régulateur 1=sonde virtuelle 2=sonde 1 3=sonde 2 4=sonde 3 5=sonde 4 6=sonde 5 7=point de consigne	-	1	7	2	2	2	2	2	2
/tE	Sélection de la sonde à afficher sur l'afficheur déporté 0=afficheur déporté non présent 1=sonde virtuelle 2=sonde 1 3=sonde 2 4=sonde 3 5=sonde 4 6=sonde 5	-	0	6	0	0	0	0	0	0
/P	Sélection type de sonde 0=NTC classique (Sonde Noire) 1=NTC haute température (Sonde Beige) 2=PTC	-	0	2	0	0	0	0	0	0
/A2	Configuration sonde 2 0=sonde 2 absente / non utilisé 1=sonde produit (utilisé pour affichage) 2=sonde dégivrage 3=sonde condensation 4=sonde Antigel	-	0	4	0	2	2	0	2	2
/A3	Configuration sonde 3 / entrée digitale 1 Idem sonde 2	-	0	4	0	0	0	0	2	2
/A4	Configuration sonde 4 / entrée digitale 2 Idem sonde 2	-	0	4	0	0	0	0	0	0
/A5	Configuration sonde 5 / entrée digitale 3 ldem sonde 2	-	0	4	0	0	0	0	0	0
/c1	Calibrage sonde 1	°C/°F	-20	20	0	0	0	0	0	0
/c2	Calibrage sonde 2	°C/°F	-20	20	0	0	0	0	0	0
/c3	Calibrage sonde 3	°C/°F	-20	20	0	0	0	0	0	0
/c4	Calibrage sonde 4	°C/°F	-20	20	0	0	0	0	0	0
/c5	Calibrage sonde 5	°C/°F	-20	20	0	0	0	0	0	0

r : Paramètres de régulation

Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max	Bn 1	Bn 2	Bn 3	Bn 4	Bn 5	Bn 6
St	Point de consigne température	°C/°F	r1	r2	4	0	-18	12	0	-18
rd	différentiel	°C/°F	0.1	20	2	2	2	1	2	2
rn	Zone neutre	°C/°F	0.0	60	2	2	2	1	2	2
rr	Différentiel relais chaud (avec zone neutre)	°C/°F	0.1	20	2	2	2	1	2	2
r1	Valeur minimum du point de consigne permise à l'utilisateur	°C/°F	-50	r2	1	-5	-25	2	-5	-25
r2	Valeur maximum du point de consigne permise à l'utilisateur	°C/°F	r1	200	20	8	-5	20	8	-5
r3	Mode de fonctionnement 0=thermostat direct (froid) avec dégivrage 1=thermostat direct (froid) sans dégivrage 2=thermostat reverse (chaud)	choix	0	2	0	0	0	0	0	0
r4	Variation du point de consigne en fonctionnement nocturne (stn=st+r4)	°C/°F	-20	20	3	3	3	3	3	3
r5	Autorisation enregistrement température mini et maxi 0=non autorisé 1=autorisé	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
rt	Intervalle entre les enregistrements température	heure	0	999	-	-	-	-	-	-
rH	Température maximale enregistrée	°C/°F	-	-	-	-	-	-	-	-
rL	Température minimale enregistrée	°C/°F	-	-	-	-	-	-	-	-

c : Paramètres compresseurs

Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max	Bn 1	Bn 2	Bn 3	Bn 4	Bn 5	Bn 6
c0	Retard démarrage compresseur et ventilateur à la mise sous tension du régulateur	min	0	15	1	1	1	1	1	1
c1	Temps minimum entre 2 démarrages successifs du même compresseur	min	0	15	6	6	6	6	6	6
c2	Temps minimum d'arrêt du compresseur	min	0	15	0	0	0	0	0	0
c3	Temps minimum de marche du compresseur	min	0	15	2	2	2	2	2	2
c4	Durée de marche du compresseur en cas alarme sonde (cycle continu)	min	0	100	15	15	15	15	15	15
cc	Durée cycle continu	heure	0	15	4	4	4	4	4	4
c6	Temps d'exclusion des alarmes de température après cycle continu	heure	0	15	2	2	2	2	2	2
c7	Temps maximal de Pump-Down (Tirage au vide)	sec	0	900	0	0	0	0	0	0
c8	Retard démarrage compresseur après ouverture vanne Pump-Down	sec	0	60	0	0	0	0	0	0
с9	Autorisation fonction d'auto-démarrage en fonctionnement Pump-Down 0= à la fermeture de la vanne 1= à chaque fermeture de la vanne + demande du pressostat de BP en l'absence de demande de réfrigération	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
c10	Fonctionnement du Pump-Down en temps ou en pression 0=Pump-down en pression avec temps maximum 1=Pump-down en temps	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
c11	Liste active des paramètres (n° de "bn")	sec	0	250	1	2	3	4	5	6

d : Paramètres dégivrages



Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max	Bn 1	Bn 2	Bn 3	Bn 4	Bn 5	Bn 6
d0	Type de dégivrage 0=dégivrage par résistance fini en température ou temps 1=dégivrage par gaz chaud fini en température ou temps 2=dégivrage par résistance fini en temps 3=dégivrage par gaz chaud fini en temps 4= dégivrage par résistance fini en temps ou temps (si le dégivrage se fini en temps ED1 et ED2 ne s'affiche pas)	choix	0	4	2	0	0	2	0	0
dI	Intervalle entre 2 dégivrages	heure	0	250	8	8	6	12	8	6
dt1	Température de fin dégivrage évaporateur	°C/°F	-50	200	4	4	4	4	4	4
dt2	Température de fin dégivrage évaporateur auxiliaire	°C/°F	-50	200	4	4	4	4	4	4
dP1	Durée maximale du dégivrage évaporateur	min	1	250	45	45	30	45	45	30
dP2	Durée maximale du dégivrage évaporateur	min	1	250	45	45	30	45	45	30
d3	auxiliaire Retard d'activation du dégivrage	Min	0	250	0	0	0	0	0	0
d3	Dégivrage à la mise sous tension du régulateur 0=non 1=oui	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
d5	Retard de dégivrage à la mise sous tension du régulateur	min	0	250	120	240	240	240	240	240
d6	Blocage affichage durant le dégivrage 0=affichage alterné température et DEF 1=affichage température présente avant dégivrage 2=affichage DEF fixe	-	0	2	2	2	2	2	2	2
dd	Durée d'égouttement après le dégivrage	min	0	15	0	4	4	0	4	4
d8	Durée d'exclusion de l'alarme haute température (AH) après le dégivrage et/ou la porte ouverte	heure	0	15	1	1	1	1	1	1
d8d	Temporisation d'alarme après ouverture porte (alarme « dor »)	min	0	250	2	2	2	2	2	2
d9	Priorité dégivrage sur les retards marche/arrêt du compresseur 0=respecté 1=non respecté (dégivrage prioritaire)	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
d/1	Lecture sonde dégivrage 1	°C/°F	-	-	-	-	-	-	-	-
d/2	Lecture sonde dégivrage 2	°C/°F	-	-	-	-	-	-	-	-
dC	Base de temps des durées de dégivrage 0=heures/minutes 1=Minutes/secondes	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
d10	Dégivrage intelligent : temps de fonctionnement compresseur avec température évaporateur inférieur à D11 pour démarrer le dégivrage 0=fonction déshabilité >0 =temps de fonctionnement	dC	0	250	0	0	0	0	0	0
d11	Seuil de température pour dégivrage intelligent	°C/°F	-20	20	1	1	1	1	1	1
d12	Dégivrages avancés auto adaptatif 0=skip dégivrage débranché, variation automatique débranché 1=skip dégivrage débranché, variation automatique branché 2= skip dégivrage branché, variation automatique débranché 3= skip dégivrage branché, variation automatique branché	-	0	3	0	0	0	0	0	0
dn	Durée moyenne de dégivrage en pourcentage par rapport à dt1 ou dt2	-	1	100	65	65	65	65	65	65
dH	Facteur proportionnel variation de dl	-	0	100	50	50	50	50	50	50
~~	<u> </u>	Ī		l			l	Ī	l	1

A : Paramètres d'alarmes



Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max	Bn 1	Bn 2	Bn 3	Bn 4	Bn 5	Bn 6
A0	Différentiel alarmes et ventilateurs	°C/°F	0.1	20	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
A1	Type de seuil alarme basse température (AL) et haute température (AH) 0=AL et AH seuil par rapport au point de consigne (réglage usine) 1=AL et AH seuil absolus	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
AL	Seuil d'alarme basse température (AL) → différentiel > 0°C si réglage usine	°C/°F	-50	200	5	5	5	6	5	5
AH	Seuil d'alarme haute température (AH) → différentiel > 0°C si réglage usine	°C/°F	-50	200	5	5	5	6	5	5
Ad	Retard alarme de température (AL et AH)	min	0	250	45	45	45	45	45	45
A4	Configuration entrée digitale 1 → Bornes 22 & 23 0=entrée non utilisé 1=Alarme externe immédiate (IA) 2=Alarme externe retardée (dA) 3=Autorisation de dégivrage (sauf IR33M) 4=Démarrage du dégivrage par contacte externe 5=Contacte porte : Arrêt du compresseur et des ventilateurs 6=Arrêt du régulateur à distance 7=Contact rideau de nuit (Contact jour/nuit) 8=Entrée pressostat basse pression pour Pumpdown 9=Arrêt des ventilateurs avec contact porte 10=Fonctionnent Direct/Reverse (chaud/froid) 11=Détecteur de lumière 12=Activation de la sortie auxiliaire 13= Contact porte sans gestion de la lumière : Arrêt compresseur et ventilateurs 14= Contact porte sans gestion de la lumière : Arrêt ventilateurs	-	0	14	0	0	0	0	0	0
A5	Configuration entrée digitale 2 → Bornes 24 & 25 Idem entrée digitale 1	-	0	14	0	0	0	0	0	0
A6	Autorisation d'arrêt du compresseur par alarme externe 0=compresseur toujours à l'arrêt 100=compresseur toujours en marche	min	0	100	0	0	0	0	0	0
A7	Temporisation Alarme par contact	min	0	250	0	0	0	0	0	0
A8	Autorisation des alarmes Ed1et Ed2 (dégivrage fini en temps) 0=non 1=oui	choix	0	1	0	1	1	0	1	1
A9	Configuration entrée digitale 3 → Bornes 26 & 27 Idem entrée digitale 1	-	0	14	0	0	0	0	0	0
Ado	Gestion lumière avec contact porte 0=éteinte 1=allumé	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
Ac	Seuil d'alarme de température élevée condenseur (CHT)	°C/°F	0.0	200	70	70	70	70	70	70
AE	Différentiel d'alarme température élevée condenseur (CHT)	°C/°F	0.1	20	10	10	10	10	10	10
Acd	Retard alarme température élevée condenseur (CHT)	min	0	250	0	0	0	0	0	0
AF	Temporisation d'arrêt de la sortie lumière avec un détecteur de lumière 0=détecteur sur la porte >0=détecteur dans la pièce	sec	0	250	0	0	0	0	0	0
ALF	Seuil d'alarme anti-gel (AFr)	°C/°F	-50	200	-5	-5	-5	-5	-5	-5
AdF	Retard alarme anti-gel (AFr)	min	0	15	1	1	1	1	1	1

F: Paramètres de ventilation



Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max	Bn 1	Bn 2	Bn 3	Bn 4	Bn 5	Bn 6
F0	Gestion ventilateurs 0=ventilateur toujours en marche sauf phases F2, F3, Fd 1=ventilateur thermostatés en fonction de la différence entre la température de régulation et la température de l'évaporateur (par rapport à F1) 2=ventilateur thermostatés en fonction de la température de l'évaporateur (par rapport à F1)	choix	0	2	0	0	0	0	0	0
F1	Température démarrage ventilateur	°C/°F	-50	200	5	5	5	5	5	5
F2	Gestion ventilateurs en fonction du compresseur 0=ventilateur fonctionne lorsque le compresseur est arrêté 1=ventilateur arrêté quand le compresseur est à l'arrêt	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
F3	Fonctionnement du ventilateur en dégivrage 0=fonctionne durant le dégivrage 1=arrêté durant le dégivrage	choix	0	1	0	1	1	0	1	1
Fd	Temps d'arrêt des ventilateurs après égouttement	min	0	15	0	2	2	0	2	2
F4	Température d'arrêt ventilateur condenseur	°C/°F	-50	200	40	40	40	40	40	40
F5	Différentiel des ventilateurs condenseurs	°C/°F	0.1	20	5	5	5	5	5	5

h : Paramètres de configuration



Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max	Bn 1	Bn 2	Bn 3	Bn 4	Bn 5	Bn 6
НО	Adresse série	-	0	207	1	1	1	1	1	1
Н1	Mode de fonctionnement du relais 4 0=relais ouvert en alarme 1=relais fermé en alarme 2=Sortie auxiliaire : fermeture ou ouverture du relais 4 par appui sur la touche AUX 3=sortie lumière 4=sortie dégivrage évaporateur auxiliaire 5=sortie vanne pump-down 6=sortie ventilateur condenseur 7=sortie pour démarrage étoile/triangle du compresseur 8=sortie auxiliaire avec ouverture si le régulateur est à l'arrêt 9=sortie lumière avec ouverture si le régulateur est à l'arrêt 10=Aucune fonction associé à la sortie 11=sortie reverse (Chaud) de régulation avec zone neutre 12=sortie 2eme compresseur 13=sortie 2eme compresseur avec rotation	choix	0	13	1	1	1	1	4	4
Н2	Autorisation clavier et/ou de la télécommande 0=interdit SET (modification paramètres type F) et la modification du point de consigne 1=autorise tous 2= interdit SET (modification paramètres type F), la modification du point de consigne et la modification par télécommande 3=interdit la modification par télécommande 4=interdit UP/AUX, SET (modification paramètres type F) et DOWN/DEF (dégivrage) 5= interdit UP/AUX, SET (modification paramètres type F), DOWN/DEF (dégivrage) et modification du point de consigne. 6= interdit UP/AUX, SET (modification paramètres type F), DOWN/DEF (dégivrage) et modification du point de consigne.	choix	0	6	1	1	1	1	1	1
Н3	Code d'accès aux paramètres par la télécommande 0=accès au paramètre sans code	-	0	255	0	0	0	0	0	0

Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Мах	Bn 1	Bn 2	Bn 3	Bn 4	Bn 5	Bn 6
H4	Fonctionnement du buzzer 0=en cas d'alarme 1=toujours à l'arrêt	Choix	0	1	0	0	0	0	0	0
Н5	Mode de fonctionnement du relais 5 0=relais ouvert en alarme 1=relais fermé en alarme 2=Sortie auxiliaire : fermeture ou ouverture du relais 4 par appui sur la touche AUX 3=sortie lumière 4=sortie dégivrage évaporateur auxiliaire 5=sortie vanne pump-down 6=sortie ventilateur condenseur 7=sortie pour démarrage étoile/triangle du compresseur 8=sortie auxiliaire avec ouverture si le régulateur est à l'arrêt 9=sortie lumière avec ouverture si le régulateur est à l'arrêt 10=Aucune fonction associé à la sortie 11=sortie reverse (Chaud) de régulation avec zone neutre 12=sortie 2eme compresseur 13=sortie 2eme compresseur avec rotation	choix	0	13	10	10	10	11	10	10
Н6	Blocage des touches: 0=toutes les touches actives 1=set inactive 2=flèche du bas inactive 3=set et flèche du bas inactives 4=flèche du haut inactive 5=flèche du haut et set inactives 6=flèche du haut et flèche du bas inactives 7=flèche du haut, flèche du bas et set inactives 8=prg inactive 9=prg et set inactives 10=prg et flèche du bas inactives 11=prog, flèche du bas et set inactives 12=prg et flèche du haut inactives 13=prg, flèche du haut et set inactives 14=prg, flèche du haut et flèche du bas inactives	-	0	255	0	0	0	0	0	0
Н8	Sélection de la sortie lumière ou auxiliaire pour activation de la plage horaire 0=plage horaire liées à la lumière 1=plage horaire liées à la sortie auxiliaire	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
Н9	Validation variation du point de consigne avec plage horaire 0=non activé (toff point de consigne +r4) 1=activé (ton point de consigne normal)	choix	0	1	0	0	0	0	0	0
Hdh	Différentiel blocage élément chauffant au démarrage	°C/°F	-50	200	0	0	0	0	0	0

HA: Paramètres d'alarmes HACCP (OPTION)



Affich	hage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max
HA	\n	Nombre d'évènements d'alarme HA intervenus	-	0	15
\mathbf{H}_{A}	A	Date/heure du dernier évènement HA	-		-
y.		Année	Année	0	99
M	I	Mois	Mois	1	12
d	<u></u>	Jour	Jour	1	7
h	1	Heure	Heure	0	23
n	ì	Minute	Min	0	59
t	·	Durée	Durée	0	99

HA1	Date/heure du dernier évènement HA	-	-	-
	Année	Année	0	99
M	Mois	Mois	1	12
d	Jour	Jour	1	7
h	Heure	Heure	0	23
n	Minute	Min	0	59
t	Durée	Durée	0	99
			,	
HA2	Date/heure du dernier évènement HA	-	-	-
y	Année	Année	0	99
M	Mois	Mois	1	12
d	Jour	Jour	1	7
h	Heure	Heure	0	23
n	Minute	Min	0	59
t	Durée	Durée	0	99
			,	
HFn	Nombre d'évènements d'alarme HF intervenus	-	0	15
			,	
HF	Date/heure du dernier évènement HF	-	-	-
y	Année	Année	0	99
M	Mois	Mois	1	12
d	Jour	Jour	1	7
h	Heure	Heure	0	23
n	Minute	Min	0	59
t	Durée	Durée	0	99

Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max
HF1	Date/heure du dernier évènement HF	-	-	1
y	Année	Année	0	99
M	Mois	Mois	1	12
d	Jour	Jour	1	7
h	Heure	Heure	0	23
n	Minute	Min	0	59
t	Durée	Durée	0	99
HF2	Date/heure du dernier évènement HF	-	0	-
y	Année	Année	0	99
M	Mois	Mois	1	12
d	Jour	Jour	1	7
h	Heure	Heure	0	23
n	Minute	Min	0	59
t	Durée	Durée	0	99
Htd	Retard alarme HACCP Htd=0 fonction désactivée	min	0	250

td : Paramètres des horaires de dégivrage (OPTION)

Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Мах
td1	Plage horaire dégivrage 1	-	-	-
d	Jour 0 = non actif 1 = lundi 2 = mardi 3 = mercredi 4 = jeudi 5 = vendredi 6 = samedi 7 = dimanche 8 = du lundi au vendredi 9 = du lundi au samedi 10 = samedi et dimanche 11 = tous les jours	Jour	0	11
h	Heure	Heure	0	23
n	Minute	Min	0	59
td2	Plage horaire dégivrage 2	-	1	-
d	Jour	Jour	0	11
h	Heure	Heure	0	23
n	Minute	Min	0	59

d	Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max
h Heure 0 2 n Minute Min 0 5 td4 Plage horaire dégivrage 4 - - - d Jour Jour 0 1 h Heure Heure 0 2 n Minute Min 0 5 td5 Plage horaire dégivrage 5 - - - h Heure Heure 0 2 n Minute Min 0 5 td6 Plage horaire dégivrage 6 - - - t Jour Jour 0 1 h Heure Heure 2 2 n Minute Min 0 5 td8 Plage horaire dégivrage 7 - - - td8 Plage horaire dégivrage 8 - - - td8 Plage horaire dégivrage 8 - - -	td3	Plage horaire dégivrage 3	-	-	-
Nimute	d	Jour	Jour	0	11
Nimute	h	Heure	Heure	0	23
td4 Plage horaire dégivrage 4		Minute	Min	0	59
d_ Jour					
d_ Jour	td4	Plage horaire dégivrage 4	-	-	-
h Heure Heure 0 2 n Minute Min 0 5 td5 Plage horaire dégivrage 5 - <th></th> <th></th> <th>Jour</th> <th>0</th> <th>11</th>			Jour	0	11
n Minute Min 0 5 td5 Plage horaire dégivrage 5 - - - d		Heure	Heure	0	23
td5 Plage horaire dégivrage 5 -<		Minute	Min	0	59
d					
d	td5	Plage horaire dégivrage 5	-	-	-
td6 Plage horaire dégivrage 6 - - d	d		Jour/	0	11
n Minute Min 0 5 td6 Plage horaire dégivrage 6 - - - d Jour Jour 0 1 h Heure Heure 0 2 td7 Plage horaire dégivrage 7 - - - d Jour Jour 0 1 h Heure Heure 0 2 n Minute Min 0 5 td8 Plage horaire dégivrage 8 - - - d Jour Jour 0 1 h Heure Heure Heure 2 n Minute Min 0 5	h	Heure	Heure	0	23
td6 Plage horaire dégivrage 6 - - d		Minute	Min	0	59
d					
d	td6	Plage horaire dégivrage 6	-	-	-
n Minute Min 0 5 td7 Plage horaire dégivrage 7 - - - d Jour Jour 0 1 h Heure Heure 0 2 n Minute Min 0 5 td8 Plage horaire dégivrage 8 - - - d Jour Jour 0 1 1 Heure 0 2 n Minute Heure 0 2 2 - - - ton Plage horaire allumage lumière/auxillaire - - - - ton Plage horaire allumage lumière/auxillaire - - -			Jour	0	11
td7 Plage horaire dégivrage 7 -<	h	Heure	Heure	0	23
d	n	Minute	Min	0	59
d					
h Heure 0 2 n Minute Min 0 5 td8 Plage horaire dégivrage 8 -<	td7	Plage horaire dégivrage 7	-	-	-
td8 Plage horaire dégivrage 8 -<	d	Jour	Jour	0	11
td8 Plage horaire dégivrage 8 -<	h	Heure	Heure	0	23
d	n	Minute	Min	0	59
d				T	ı
h Heure 0 2 n Minute Min 0 5 ton Plage horaire allumage lumière/auxiliaire - - - - Jour 0 = non actif 0 = non actif - <t< th=""><th>td8</th><th>Plage horaire dégivrage 8</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></t<>	td8	Plage horaire dégivrage 8	-	-	-
n Minute	d			0	11
ton Plage horaire allumage lumière/auxiliaire	h	Heure	Heure	0	23
Jour 0 = non actif		Minute	Min	0	59
Jour 0 = non actif					
0 = non actif	ton	Plage horaire allumage lumière/auxiliaire	-	-	-
2 = mardi 3 = mercredi 4 = jeudi	d	0 = non actif 1 = lundi 2 = mardi 3 = mercredi 4 = jeudi 5 = vendredi 6 = samedi 7 = dimanche 8 = du lundi au vendredi 9 = du lundi au samedi 10 = samedi et dimanche		0	11
h Heure	h	Heure	Heure	0	23
			Min	0	59

Affichage	Paramètre et description	Unité de mesure	Min	Max
tof		-	-	_
d	Plage horaire extinction lumière/auxiliaire Jour (idem ton)	Jour	0	11
h	Heure	Heure	0	23
n	Minute	Min	0	59
tc	Programmation Date/Heure	-	-	-
y	Année	Année	0	99
M	Mois	Mois	1	12
d	Jour	Jour	1	31
u	Jour de la semaine 1 = lundi 2 = mardi 3 = mercredi 4 = jeudi 5 = vendredi 6 = samedi 7 = dimanche	Jour	1	7
n	Heure	Heure	0	23
t	Minute	Min	0	59

5 - Liste des codes d'alarmes

0-4-	Description	Icône sur	Relais alarme	Avertisseur	Réarmement
Code	Avant toute intervention, vérifier	afficheur le câblage.		sonore	
rE	sonde virtuelle de régulation cassée ou déconnectée	clignotant	Actif	actif	automatique
E0	sonde ambiante S1 cassée ou déconnectée	clignotant	éteint	éteint	automatique
E 1	sonde dégivrage S2 cassée ou déconnectée	clignotant	éteint	éteint	automatique
E2	sonde S3 cassée ou déconnectée	clignotant	éteint	éteint	automatique
Е3	sonde S4 cassée ou déconnectée	clignotant	éteint	éteint	automatique
E4	sonde S5 cassée ou déconnectée	clignotant	éteint	éteint	automatique
·	sonde non validée	Aucun	éteint	éteint	automatique
LO	alarme basse température	A clignotant	actif	actif	automatique
НІ	alarme haute température	A clignotant	actif	actif	automatique
AFr	Alarme anti-gel	A clignotant	actif	actif	manuel
IA	alarme immédiate par contact externe	A clignotant	actif	actif	automatique
dA	alarme retardée par contact externe	clignotant	actif	actif	automatique
dEF	dégivrage en cours	allumé	éteint	éteint	automatique
Ed1	dégivrage sur évaporateur 1 terminé en temps	Aucun	éteint	éteint	automatique/manue
Ed2	Dégivrage sur évaporateur 2 terminé en temps	Aucun	éteint	éteint	automatique/manuel
Pd	Alarme temps maximal de Pump-own	clignotant	actif	actif	automatique/manue
LP	alarme de base pression	clignotant	actif	actif	automatique/manue
AtS	Auto démarrage en Pump-Down	clignotant	actif	actif	automatique/manue
cht	Pré alarme haute température condensateur	Aucun	éteint	éteint	automatique/manuel
СНТ	alarme haute température condensateur	clignotant	actif	actif	manuel
dor	alarme porte ouvert pendant trop longtemps	clignotant	actif	actif	automatique
Etc	Horloge interne défectueuse	Clignotant	éteint	éteint	automatique
EE	Erreur Eprom paramètres machine	clignotant	éteint	éteint	automatique
EF	Erreur Eprom paramètres de fonctionnement	clignotant	éteint	éteint	automatique
HA	alarme HACCP de type HA	HACCP clignotant	éteint	éteint	automatique
HF	alarme HACCP de type HF	clignotant	éteint	éteint	automatique
rCt	régulateur validé pour la programmation par télécommande	Aucun	éteint	éteint	automatique
Add	procédure d'attribution automatique adresse en cours	Aucun	éteint	éteint	automatique
Prt ccb	impression rapport en cours demande début cycle continu	Aucun Signalisation	éteint	éteint	automatique
ccE	demande fin cycle continu	Signalisation			
dFb	demande début dégivrage	Signalisation			
dFE	demande fin dégivrage	Signalisation			
On	Marche	Signalisation			
Off	Arrêt	Signalisation			
rES	réinitialisation alarmes à réarmement manuel; réinitialisation alarmes HACCP; réinitialisation monitorage température	Signalisation			
n1 - n6	Inique l'alarme sur l'unité 1-6 présente dans le réseau	A clignotant	actif	actif	automatique
dnL	Signale téléchargement en cours	Signalisation			
d1 - d6	Signale téléchargement erreurs sur l'unité à 1-6	A clignotant	éteint	Éteint	

6 - Pièces Détachées:

- *Régulateur Masterlog 4 avec les 2 sondes (ambiance et fin de dégivrage)

 →code PDEL01957
- *Sonde d'ambiance →code PDEL00490
- *Sonde de fin de dégivrage →code PDEL00455

7 - Divers:

7 – 1 → Tester si une sonde NTC est cassée :

Temp. °C	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
Valeur KΩ	144	111	86	68	53	42	34	27	22	18	15	12	10	8

7 – 2 → Paramétrer l'éclairage :

Utiliser l'AUX 2 (relais 5)

Paramètre : H5 = 3

Ampoule à raccorder entre les bornes 17 & 2



Nota : il faut maintenir appuyé 2s pour provoquer l'enclenchement ou la coupure de l'éclairage .

7 – 3 → Raccordement des résistances de Dégivrage :

Bobine contacteur « résistance » à brancher sur les bornes 8 et 2

7 – 4 → Raccordement des résistances de Chauffage pour Caves à Vin :

Bobine contacteur « résistance » à brancher sur les bornes 17 et 2

7 – 5 → Fonctionnement avec 2 Masterlog4 → 1 maitre et 1 esclave :







Maître

Contact sec « NO » à fermeture du contacteur résistance

 $\rightarrow \rightarrow$ raccorder sur $\rightarrow \rightarrow$

Esclave

Entrée digitale disponible : si bornes 22 &23 → A4 = 4


si bornes 24 &25 \rightarrow A5 = 4

si bornes 26 &27 → A9 = 4

Intervalle entre 2 dégivrages : Paramètre ''dl'' = 6 heures

Intervalle entre 2 dégivrages : Paramètre "dl " = 8 heures

Note: pour un fonctionnement par horloge de dégivrage externe, configuration identique à ci-dessus en remplaçant le maître par l'horloge.



8 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:

Modèle E= Tension: 230 V \sim , 50/60 Hz; Puissance: 11,3 VA, 50 mA \sim max. Modèle A= Tension: 115 V \sim , 50/60 Hz; Puissance: 11,3 VA, 100 mA \sim max. Modèle H= Tension: 115...230 V \sim , 50/60 Hz; Puissance: 12 VA, 110 mA \sim max.

Isolation garantie par l'alimentation:

Modèle E, A, H= isolation par rapport à la tension très basse: renforcée; 6 mm dans l'air, 8mm superficielles; 3750 V isolation isolation par rapport à les aux sorties du relais: principale; 3 mm dans l'air, 4 mm superficielles; 1250 V isolation

Entrées:

S1: NTC ou PTC selon le modèle;

S2: NTC ou PTC selon le modèle;

D11, S3: contact sans tension, résistance contact < 10 Ω , courant de fermeture 6 mA NTC ou PTC selon le modèle;

D12, $\underline{S4:}$ contact sans tension, résistance contact < 10 Ω , courant de fermeture 6 mA NTC ou PTC selon le modèle;

D13, $\underline{S5}$: contact sans tension, résistance contact < 10 Ω , courant de fermeture 6 mA NTC ou PTC selon le modèle.

Distance maximale entre la sonde et les entrées numériques inférieure à 10 m.

Remarque: séparer les branchements d'alimentation et des charges des câbles des sondes, des entrées numériques, de l'afficheur répétiteur et du superviseur dans l'installation même.

Type de sonde:

NTC std. CAREL= 10 k Ω à 25 °C, plage de –50T90°C; erreur de mesure: 1 °C dans la plage de –50T50°C; 3 °C dans la plage de +50T90 °C.

NTC température élevée= 50 k Ω à 25 °C, plage de –40 T150 °C; erreur de mesure: 1,5 °C dans la plage de –20T115 °C; 4 °C dans la plage

externe à -40T150 °C.

PTC std. CAREL (modèle spécifique)= 985 Ω à 25 °C, plage de –50T150°C; erreur de mesure: 2 °C dans la plage –50T50°C; 4°C dans la plage +50T150 °C.

Sorties relais: selon le modèle

	EN60730-1 (250 V~)	UL 873 (250 V~)				
8 A	8 (4) A sur N.O.; 6 (4) A sur N.C.; 2 (2) A sur N.F. et N.O. (100000 cycles)	8 A résistifs 2 FLA 12 LRA C 300 (30000 cycles)				
	10 (4) A jusqu'à 60 °C sur N.O.; 12 (2) A sur N.O. et N.F. (100000 cycles)	12 A résistifs 5 FLA 30 LRA C 300 (30000 cycles)				
2 Hp	10 (10) A (100000 cycles)	12 A résistifs, 12 FLA, 72 LRA (30000 cycles)				
30 A	12 (10) A (100000 cycles)	12 A résistifs, 2 Hp, 12 FLA (30000 cycles)				

- isolation par rapport à la tension très basse: renforcée; 6 mm dans l'air, 8 superficielles; 3750 V isolation
- isolation entre les sorties de relais indépendantes: principale; 3 mm dans l'air, 4 superficielles; 1250 V isolation

Connexions:

<u>Type de connexion</u> = à vis fixes, extractible pour blocs à vis, faston avec contact à sertir; Section= par câbles de 0.5 à 2.5 mm²;

Courant maximum = 12 A

<u>Type de connexion</u> = section conducteurs pour sonde et entrées numériques; Section= de 0,5 sec 2,5 mm² (de 20 à 13 AWG)

<u>Type de connexion</u> = section conducteurs pour alimentation et charges; Section= de 1,5 à 2,5 mm² (de 15 à 13 AWG) *Remarque*: La mise à dimensions des câbles d'alimentation et de raccordement entre l'instrument et les charges sont aux soins de l'installateur.

Utiliser des câbles adaptés à un fonctionnement allant jusqu'à 105 °C en situations de charge et température maximales de fonctionnement.

Boîtier: plastique: dimensions 200 x 240 x 93 mm; Carte vierge base et façade: dimensions base 178 x 86 x 40 mm; dimensions façade 100 x 90 x 12 mm

Montage:

Mural (avec boîtier plastique): au moyen de vis de fixation (entraxe 162,5 x 218,5); Sur panneau (avec façade plastique): au moyen de vis de fixation (entraxe 159,5 x197,5); Sur panneau (carte vierge): au moyen de vis de fixation carte base; au moyen de vis de fixation carte façade.

Le contrôle doit être protégé contre les contacts accidentels pour éviter tous chocs électriques.

Afficheur: chiffres: 3 chiffres LED; visualisation: de -99 à 999; états de fonctionnement: indiqués grâce à des leds et des icônes graphiques obtenues sur le polycarbonate appliqué sur le boîtier plastique.

Clavier: 8 touches mécaniques, clavier obtenu sur le polycarbonate appliqué sur le boîtier plastique.

Récepteurs infrarouges: disponible selon le modèle.

Horloge avec batterie de secours: disponible selon le modèle.

Avertisseur sonore: disponible selon le modèle.

Horloge: erreur à 25°C: ± 10 ppm (±5,3 min/année); erreur dans la plage de température -10T60 °C: - 50 ppm

(-27 min/année); vieillissement: < ±5 ppm

(±2,7min/année); Délai de déchargement: 6 mois typique (8 mois maximum);

Délai de chargement: 5 heures typiques (< de 8 heures maximum)

Conditions de fonctionnement:

Carte vierge = -10T65°C; <90% H.R. sans condensation.

Avec boîtier plastique = -10T50°C; <90% H.R. sans condensation.

Courant = Relais 1 12 A; Relais 2 0A; Relais 3 4 A; Relais 4 4 A; Relais 5 4 A; Relais 1 0 A; Relais 2 12A; Relais 3 4 A; Relais

4 4 A; Relais 5 4 A. les courants indiqués ci-dessus seront réduits en fonction des relais utilisés.

Conditions de stockage: -20T70 °C, <90% H.R. sans condensation.

Degré de protection de la façade: Avec boîtier plastique: IP65 sans sectionneur, IP54 avec sectionneur; montage sur panneau:

IP54 avec sectionneur.

Pollution ambiante: 2 (normale).

PTI des matériaux isolants: circuits imprimés 250, plastique et matériaux isolants 175.

Période des contraintes électriques des parties isolantes: longue.

Catégorie de résistance au feu: catégorie D et catégorie B (UL 94-V0).

Classe de protection contre les surtensions: catégorie II.

Type d'action et de déconnexion: contacts relais 1B (micro déconnexion).

Construction du dispositif de commande: dispositif de commande incorporé, électronique.

Classification selon la protection contre les chocs électriques: Classe II grâce à une incorporation appropriée.

Dispositif destiné à être tenue en main ou incorporé dans un équipement destiné à être tenu en main: non.

Classe et structure du logiciel: Classe A.

Nettoyage des composants : utiliser des détergents neutres et de l'eau exclusivement.

Interface sérielle pour réseau CAREL: Interne, disponible sur tous les modèles, sur demande.

Interface pour afficheur répétiteur: Interne, disponible sur tous les modèles, sur demande

Distance maximale entre l'interface et l'afficheur répétiteur: 10 m.

Sectionneur de la ligne d'alimentation: disponible sur demande sur tous les modèles avec boîtier plastique.

Clefs de programmation: disponible sur tous les modèles.



HEATCRAFT 42 Rue Roger SALENGRO 69741 GENAS (LYON) France

Agency			